CDVI

FR FRANCAIS

EN ENGLISH

* Voir conditions de garantie à vie limitée. / *Refer to Limited Lifetime Warranty.*

DGLPMWLC

DGLIMWLC

DGLIMWLC
DGLPMWLC

Indoor/Outdoor 13.56 MHZ Mifare® Card Readers - Wiegand
Lecteurs Mifare® 13,56 MHz intérieur/extérieur - Wiegand

Range: Integrated Access Control / **Gamme:** Contrôle d'Accès centralisé

INSTALLATION MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION

CDVI *Group Products*

FR

DGLPMWLC - DGLIMWLC
Lecteurs Mifare® 13,56 MHz Wiegand

Merci pour l'achat de ce produit et pour la confiance que vous accordez à notre entreprise.

1] PRESENTATION DES PRODUITS

- ***Wiegand 26, 30 ou 44 bits.***
- ***Disponible en version :***
  - *Inox saillie (Réf : DGLIMWLC),*
  - *Polycarbonate saillie (Réf : DGLPMWLC).*
- ***Electronique résinée.***
- ***Signalisation lumineuse et sonore.***
- ***Montage en saillie.***
- ***Inox.***

H.R.V.
HAUTE RÉSISTANCE AU VANDALISME

- Technologie : 13,56 Mhz.
- Raccordement par câble 4 paires 6/10e.
- Alimentation : 12 V DC.
- Consommation : 100 mA.

Conforme à la directive européenne R&TTE 99/5/CE et selon les normes harmonisées : ETS 301 489 et ETS 300-330-1-Ed 2001. Conforme aux normes CEM appliquées : EN 50133, EN 50130-4.

RoHS

Certification CE

Certification FCC CFR 47 part 15 compliance

DEEE

IP53

-25°C à +70°C

DGLPMWLC





DGLIMWLC

2] RAPPELS ET RECOMMANDATIONS

Recommandations d'installation
Pour sécuriser l'installation, n'oubliez pas de placer la varistance sur le système de verrouillage en parallèle au niveau de l'alimentation.

Environnement
Si vous installez ces lecteurs dans un environnement marin/salin,il est préconisé de passer du vernis en bombe sur les contacts après câblage afin de prévenir le risque d'oxydation.

Alimentations préconisées
ARD12 et BS60.

Câble préconisés
Câble 4 paires 6/10ème (AWG 24).

3] ÉLÉMENTS FOURNIS

	Varistance	**Outil Diax®**	**Vis Diax® 5x35mm**	**Cheville métal**	**Cache Vis gauche**	**Cache Vis droite**	**Cheville plastqiue**	**Vis à bois 3x40mm**
DGLIMWLC	1	1	2	2	-	-	-	-
DGLPMWLC	1	-	-	-	2	2	2	2

DGLPMWLC - DGLIMWLC
Lecteurs Mifare® 13,56 MHz Wiegand

5] SCHÉMA DE RACCORDEMENTS DGLPMWLC

ST1-ST2 :
Sélection sortie Wiegand

Format de sortie :
- Standard : 26 bits Wiegand
- ST1: 30 bits Wiegand
- ST2: 44 bits Wiegand

26 bits

30 bits

44 bits

ST5-ST6 : Voyants

Commande par niveau «O» (OV)

Commande par niveau «1» (+5V)

ST4 : Pulls up 12 V ou 5V
Pour les sorties à collecteur ouvert, il y a deux niveaux de sorties possibles :

Pulls up à 12 V

Pulls up à 5 V

Pas de pull up

Ce strap permet à l'utilisateur de choisir la tension de sortie en fonction de l'installation.



DGLPMWLC* - *Bornier (8 points) :*

- **+** alimentation 12VDC
- **-** 0V
- **H** Clock
- **D0** Data 0
- **D1** Data 1
- **B** Buzzer
- **V** LED verte
- **R** LED rouge

DGLPMWLC - DGLIMWLC
Lecteurs Mifare® 13,56 MHz Wiegand

5] SCHÉMA DE RACCORDEMENTS DGLIMWLC

POSITIONNEMENT DIPSWITCH 1 & 2



OFF/OFF
26 bits



ON/OFF
30 bits



OFF/ON
44 bits



ON/ON
Non attribué



Bornier (8 points)	
+	alimentation 12VDC
-	0V
H	Clock
D0	Data 0
D1	Data 1
B	Buzzer
V	LED verte
R	LED rouge

POSITIONNEMENT DIPSWITCH 3

Vous avez la possibilité de gérer le buzzer et les voyants en interne ou en externe.



ON
Mode Centaur

En standard, la lecture d'un badge active la LED orange et déclenche le buzzer.
La centrale Centaur permet néanmoins de définir d'autres états pour la LED et le buzzer.



OFF
Mode CDVI

La centrale ou la platine permettent de définir les états de la LED et du buzzer.

POSITIONNEMENT DIPSWITCH 4

Pulls up 12 V ou 5V
Pour les sorties à collecteur ouvert, il y a deux niveaux de sorties possibles :



OFF
Pull up 5V



ON
Pull up 12V

Permet à l'utilisateur de choisir la tension de sortie en fonction de l'installation.

6] FORMAT DE SORTIE WIEGAND 26, 30 ET 44 BITS

Chronogrammes



Sorties en collecteur ouvert avec pulls up internes de 1K au +5V ou +12V selon la position de ST4

Format Wiegand 26 bits

Format 26 bits hexadécimal. La communication s'effectue par une liaison de type Wiegand 26 bits (Signaux : DATA1, DATA0 et CLOCK). La trame est constituée d'une totalité de 26 bits et se décompose comme suit :

1 - 1ère parité : 1 bit – parité paire des 12 premiers bits
Code du badge : 3 mots d'un octet représentant les 6 derniers termes.
Chaque mot est transmis bit de poids fort en premier.

2 - 2ème parité: 1 bit – parité impaire des 12 derniers bits

Bit 1	Bit 2 à bit 25	Bit 26
Parité paire sur bit 2 à bit 23	Donnée (24 bits)	Parité impaire sur bit 14 à bit 25

Exemple : *pour un badge dont le code hexadécimal est 0100166A37.*

1	0001	0110	0110	1010	0011	0111	0
Parité 1	1	6	6	A	3	7	Parité 2

Le code émis est 166A37 en hexadécimal

Parité 1 : 0 si le nombre de 1 dans bit 2 à bit 13 est paire,
1 si le nombre de 1 dans bit 2 à bit 13 est impaire.
Parité 2 : 0 si le nombre de 1 dans bit 14 à bit 25 est impaire,
1 si le nombre de 1 dans bit 14 à bit 25 est paire.

DGLPMWLC - DGLIMWLC
Lecteurs Mifare® 13,56 MHz Wiegand

Format Wiegand 30 bits

Format 30 bits hexadécimal. La communication s'effectue par une liaison de type Wiegand 30 bits (Signaux : DATA1, DATA0 et CLOCK). La trame est constituée d'une totalité de 30 bits et se décompose comme suit :

1 - 1ère parité : 1 bit – parité paire des 14 premiers bits
Code du badge : 7 quartets représentant le code du badge
Chaque mot est transmis bit de poids fort en premier.

2 - 2ème parité: 1 bit – parité impaire des 12 derniers bits

Bit 1	Bit 2 à bit 29	Bit 30
Parité paire sur bit 2 à bit 15	Donnée (28 bits)	Parité impaire sur bit 16 à bit 29

Exemple A : *pour une carte ayant le code décimal : 689905 (en hexadécimal : A86F1).*

1	0000	0000	1010	0110	0110	1111	0001	0
Parité 1	0	0	A	8	6	F	1	Parité 2

Le code émis est 00A86F1 en hexadécimal

Exemple B : *pour un badge ayant le code hexa : 0100166A37*

1	0000	0000	0001	0001	0110	1011	0110	1
Parité 1	0	0	6	6	A	3	7	Parité 2

Le code émis est 0166A37 en hexadécimal

Parité 1 : 0 si le nombre de 1 dans bit 2 à bit 15 est paire
1 si le nombre de 1 dans bit 2 à bit 15 est impaire
Parité 2 : 0 si le nombre de 1 dans bit 16 à bit 29 est impaire
1 si le nombre de 1 dans bit 16 à bit 29 est paire

Format Wiegand 44 bits

Format 44 bits hexadécimal. La communication s'effectue par une liaison de type Wiegand 44 bits (Signaux : DATA1, DATA0 et CLOCK). La trame est constituée d'une totalité de 44 bits et se décompose comme suit :

Données : 10 chiffres hexadécimaux (octet de poids fort en premier),
Chaque chiffre hexadécimal = 4 bits (bit de poids fort en premier).

LRC : 4 bit = OU exclusif entre les chiffres de la donnée (bit de poids fort en premier).

Bit 1 à bit 40	Bit 41 à bit 44
Code du badge	LRC

Exemple A : *pour un badge ayant le code hexa : 01001950C3.*

0000	0000	0000	0000	0001	1001	0101	0000	1100	0011	0011
0	1	0	0	1	9	5	0	C	3	3

Le code émis est : 01001950C3 en hexadécimal.

7] MONTAGE

Après avoir vérifié que le kit de montage est complet, vous allez pouvoir procéder à l'installation finale de votre lecteur. Réunissez le matériel approprié (Perçeuse, tournevis, mètre,...) et suivez les recommandations de montage qui correspondent au lecteur que vous allez installer.



A l'aide du lecteur, prenez les marques pour fixer le produit. Percez le support de montage au niveau des marques (Diamètres de perçage préconisés : plaque de fixation = 4 mm et lecteur = 6 mm). Grâce à votre schéma de câblage, prévoyez la sortie des câbles, cachés dans la surface ou à l'extérieur (moulure).



DGLIMWLC
Placez les chevilles métal dans les trous, connectez les fils aux borniers (voir schéma de câblage page 4), puis fixez le lecteur avec les deux vis DIAX® grâce à l'outil DIAX®. N'oubliez pas de placer la varistance au niveau du système de verrouillage (Voir page 7 «Rappels et préconisations»).



DGLPMWLC
Placez les chevilles plastiques dans les trous, connectez les fils aux borniers (voir schéma de câblage page 4), puis fixez les lecteurs avec les deux vis à bois. Pour finaliser l'installation du lecteur, placez les cache-vis. N'oubliez pas de placer la varistance au niveau du système de verrouillage (Voir page 7 «Rappels et préconisations»).

8] CONDITIONS DE GARANTIE À VIE LIMITÉE [EXTRAIT]*

Les sociétés CDVI garantissent que ce produit est dépourvu de tout vice caché, tant dans les matériaux que dans sa fabrication, à la condition, qu'il soit installé conformément aux préconisations du fabricant et qu'il n'y ait pas eu d'interventions ou de modifications sur le produit. La responsabilité de CDVI se limite à la réparation ou à l'échange du produit. CDVI n'assume aucune responsabilité concernant les dommages sur les biens ou les personnes. Un produit reconnu défectueux par CDVI doit être retourné au service-après-vente de CDVI, après l'obtention du numéro d'autorisation de Retour de Produit(s) Défectueux (RMA). La responsabilité de CDVI se limite à la réparation ou au remplacement d'un produit ou pièces défectueuses, en ses ateliers. L'une ou l'autre de ces interventions sont définis par le service-après-vente de CDVI. Le préjudice imputable à CDVI ne saurait en aucun cas dépasser la valeur du produit. La responsabilité de CDVI ne peut être engagée auprès de l'acheteur, installateur, client final ou qui que ce soit, lors de dommages consécutifs à des imperfections ou mauvais fonctionnement du produit. Cette garantie prend effet à la date d'enregistrement du produit auprès de CDVI, à partir de l'instant ou la date d'enregistrement est dûment complétée, dans la limite d'un mois, après la date de livraison au client final. Pour obtenir les détails complets de cette garantie et enregistrer votre/vos produit(s) pour bénéficier de cette « Garantie à Vie limitée ». Veuillez compléter la carte d'enregistrement présente dans la boite du produit et nous la retourner, par email ou par courrier, à l'adresse de l'entité CDVI la plus proche ou vous enregistrer en ligne à l'adresse www.cdvigroup.com. Les contacts des entités CDVI sont accessibles en ligne à l'adresse www.cdvigroup.com ou au dos de la notice d'installation.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE : A l'EXCEPTION DES POINTS EVOQUES PRECEDEMMENT, CDVI N'APPLIQUE AUCUNE GARANTIE, NI DELIBEREE NI TACITE, A TOUS LES PROBLEMES INCLUANT LE CONDITIONNEMENT, LE TRANSPORT, LEUR COMMERCIALISATION OU LES CONDITIONS D'UTILISATIONS PARTICULIÈRES.

**Voir conditions de garantie à vie limitée*

EN

DGLPMWLC - DGLIMWLC
13.56 MHZ Mifare® Card Readers - Wiegand Output

Thank you for buying our products and for the confidence you placed in our company.

1] PRODUCTS OVERVIEW

- ***Wiegand 26, 30 ou 44 bits.***
- ***Available in version:***
  - *Stainless steel (Réf : DGLIMWLC),*
  - *Polycarbonate (Réf : DGLPMWLC).*
- ***PCB sealed in epoxy.***
- ***Audible and visual feedback.***
- ***Surface mount.***

H.R.V.
HIGH RESISTANCE TO VANDALISM

- Technologie : 13,56 Mhz.
- Connecting by 6/40 4-pair cable.
- Input voltage : 12V DC.
- Consumption : 100 mA.

Complies with European R&TTE directive 99/5/EC and harmonised standards: ETS 301 489 and ETS 300-330-1-Ed 2001. Complies with applicable EMC standards: EN 50133, EN 50130-4.

RoHS

CE Certification

Certification FCC CFR 47 part 15 compliance

WEEE

IP53

-25°C to +70°C

DGLPMWLC





DGLIMWLC

2] RECOMMANDATIONS

Important
To protect the device from back - emf do not forget to mount the varistor on the lock in parallel.

Environment
When in a humid area or close to a sea shore, we recommend applying a varnish on the terminals to avoid oxidation.

Suggested power supplies
ARD12 & BS60

Recommended cables
4 twisted pairs 0.6 MM (AWG 24).

3] PACKAGE CONTENTS

	Varistor	Diax® spanner	Diax® screw stainless steel	Brass anchor	Right cover	Left cover	Plastic anchor	Wood screw 3 x 40 mm
DGLIMWLC	1	1	2	2	-	-	-	-
DGLPMWLC	1	-	-	-	2	2	2	2

DGLPMWLC - DGLIMWLC
13.56 MHZ Mifare® Card Readers - Wiegand Output

5] WIRING DIAGRAMS DGLPMWLC

ST1-ST2 :
Wiegand output selection

Output format:
- Standard: 26 bits Wiegand
- ST1: 30 bits Wiegand
- ST2: 44 bits Wiegand

26 bits

30 bits

44 bits

ST5-ST6 : LED Control

Set up jumper in (OV) with CTV900A and CAA470A

Set up jumper in (+5V)

ST4: Pulls up 12 V ou 5V
Open collector outputs:

Pulls up on 12 V

Pulls up on 5 V

No pull up

Select the output voltage according to the installation.



DGLPMWLC - *Terminal (8 pins) :*

+	Input voltage 12VDC
-	0V
H	Clock
D0	Data 0
D1	Data 1
B	Buzzer
V	Green LED
R	Red LED

DGLPMWLC - DGLIMWLC
13.56 MHZ Mifare® Card Readers - Wiegand Output

5] WIRING DIAGRAM : DGLIMWLC

DIPSWITCH 1 & 2 POSITIONNING



OFF/OFF
26 bits



ON/OFF
30 bits



OFF/ON
44 bits



ON/ON
Non allocated



Terminal *(8 pins)*	
+	Input voltage 12VDC
-	0V
H	Clock
D0	Data 0
D1	Data 1
B	Buzzer
V	Green LED
R	Red LED

DIPSWITCH 3 POSITIONNING

The buzzer and the LED's can be controlled by the reader or by an external device.



ON
Centaur Mode

In standard, when a card or a tag is placed within the reader the orange LED is activated and the buzzer emit a tone. The Centaur controller can manage the LED and the buzzer to program other operations.



OFF
CDVI Mode

The controller or the audio entry system can manage the LED and the buzzer to program other operations.

DIPSWITCH 4 POSITIONNING

Pulls up 12 V or 5V
Open collector outputs:



OFF
Pull up 5V



ON
Pull up 12V

Select the output voltage according to the installation.

6] OUTPUT FORMATS 26, 30 ET 44 BITS WIEGAND

Chronograms



Open collector output with internal pulls up 1K at +5V or +12V according the ST4 position.

26-bit Wiegand Output

Structure and description of the code :

Format 26-bit hexadecimal. The output format is 26-bit Wiegand (Signals: DATA1, DATA0 and CLOCK)
The frame is made of 26-bit and built as follow:

1 - First parity: 1-bit – even parity for the first 12-bit
Code of the badge: 6 half byte represent the last 6 digit of the code (4bit = 1 digit of a code)
Each byte is transferred from bit 7 to bit 0.

2 - Second parity: 1-bit – odd parity for the last 12-bit

Bit 1	Bit 2 to bit 25	Bit 26
Even Parity on bit 2 to bit 13	Data (24 bit)	Odd Parity on bit 14… bit 25

Example: *code of the badge is 0100166A37.*

1	0001	0110	0110	1010	0011	0111	0
Parity 1	1	6	6	A	3	7	Parity 2

The code transmitted is in hexadecimal format 166A37

Parity 1: *0 if the number of 1 in bit 2 to bit 13 is even*
1 if the number of 1 in bit 2 to bit 13 is odd

Parity 2: *0 if the number of 1 in bit 14 to bit 25 is odd*
1 if the number of 1 in bit 14 to bit 25 is even

30-bit Wiegand Output

Structure and description of the code

Signals output in open collectors with pull up in 30-bit hexadecimal format. The output format from the proximity reader is 30-bit wiegand (Signal: DATA1, DATA0 and CLOCK) and is structured as follow:

1 - First parity : 1 bit – even parity for the first 14-bit
Code : A code is formed from 7 half byte.
Each byte is transferred from bit 7 to bit 0.

2 - Second parity: 1 bit – odd parity for the last 14-bit

Bit 1	Bit 2 à bit 29	Bit 30
Even Parity from bit 2 to bit 15	Data (28-bit)	Odd Parity from bit 16 to bit 29

Example A : *Temic card decimal code: 689905 (in hexadecimal: A86F1).*

1	0000	0000	1010	0110	0110	1111	0001	0
Parity 1	0	0	A	8	6	F	1	Parity 2

The code number of the card is 00A86F1 in hexadecimal

Example B : *EM badge hexadecimal code: 0100166A37*

1	0000	0000	0001	0001	0110	1011	0110	1
Parity 1	0	0	6	6	A	3	7	Parity 2

The code transmitted is in hexadecimal format 0166A37

Parity 1: *0 if the number of 1 in bit 2 to bit 15 is even*
1 if the number of 1 in bit 2 to bit 15 is odd
Parity 2: *0 if the number of 1 in bit 16 to bit 29 is odd*
1 if the number of 1 in bit 16 to bit 29 is even

44- bit Wiegand Format Output

44-bit hexadecimal format. The output format from the proximity reader is 44-bit (Signal: DATA1, DATA0 and CLOCK) and is structured as follow:

1 - Data: 10 digit code number hexadecimal MSByte first . Each hexadecimal digit = 4 bit, MSBit first
2 - LRC : 4 bit = or restricted in between the digit of the data, MSBit first.

Bit 1 à bit 40	Bit 41 à bit 44
Data MSBit first	LRC

Example A : *EM badge hexadecimal code: 01001950C3.*

0000	0000	0000	0000	0001	1001	0101	0000	1100	0011	0011
0	1	0	0	1	9	5	0	C	3	3

The code number of the card is: 01001950C3 in hexadecimal code.

7] MOUNTING INSTRUCTIONS

Make sure that there are no pieces missing in the mounting kit. Get the right tools according to the installation type (Drill, screw drivers, metre tape,...) and follow the mounting instructions of the reader.



Measure and mark the center lines to determine the reader position. Drill the fixing screw holes (Diametre: 4MM for the mounting plate and 6MM for the reader). Drill the wiring access area.



DGLIMWLC
Insert the brass anchors in the mounting holes, connect the cable to the terminal block, then fasten the reader with the DIAX® screws using the DIAX® spanner. Make sure that the varistor is connected on the lock (refer to page 2 «Recommendations»).



DGLPMWLC
Insert the plastic anchors in the mounting holes, connect the cable to the terminal block, Then fasten the reader with the wooden screws Leave an area to access the cable to make the wiring). Put the covers on top of the reader. Make sure that the varistor is connected on the lock (refer to page 2 «Recommendations»).

8] LIMITED LIFETIME WARRANTY [EXTRACT]*

CDVI warrants this product to be free from defects in material and workmanship, when it has been installed in accordance with the manufacturer's instructions and has not been modified or tampered with. Only product recognized by CDVI to be defective should be returned under these warranty terms if accompanied by an RMA (Return Material Authorization Number) provided by CDVI. CDVI, at its option, shall repair or replace the defective product at CDVI premises or at any CDVI approved service center. This warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse or negligence. This warranty is valid only if the product is registered, within 1 month from delivery to the final costumer. To obtain full details of this warranty and to register the product to commence the "Limited Lifetime Warranty", complete the enclosed registration card and return it, either by e-mail or post, to the relevant CDVI address or completion of the on line registration at www.cdvigroup.com. Repair or replacement of the defective product is the exclusive remedy. CDVI shall not be liable for any incidental or consequential damages arising from any defect in, or malfunction of, its product. In no event the entire liability can not exceed the purchase price of the product. The CDVI local country contact details can be found on line by visiting www.cdvigroup.com or on the back cover of the installation manual.

DISCLAIMER OF WARRANTY: EXCEPT AS STATED ABOVE, CDVI MAKES NO WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AS TO ANY MATTER WHATSOEVER, INCLUDING THE CONDITION OF ITS PRODUCTS, THE TRANSPORTATION, THEIR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

**Refer to Limited Lifetime Warranty conditions*

8] NOTES

Reference : G0301FR0356V03
Extranet : EXE-CDVI_IM DGLPMWLC-DGLIMWLC CMYK A5 FR-EN 03

Manufacturing Access Control since 1985

CDVI Group
FRANCE (Headquarter/Siège social)
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

All the information contained within this document (photos, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.
Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.

CDVI
FRANCE + EXPORT
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI AMERICAS
[CANADA - USA]
Phone: +1 (450) 682 7945
Fax: +1 (450) 682 9590

CDVI BENELUX
[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG]
Phone: +32 (0) 56 73 93 00
Fax: +32 (0) 56 73 93 05

CDVI
TAIWAN
Phone: +886 (0)42471 2188
Fax: +886 (0)42471 2131

CDVI
SUISSE
Phone: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI
CHINA
Phone: +86 (0)10 62414516
Fax: +86 (0)10 62414519

CDVI IBÉRICA
[SPAIN - PORTUGAL]
Phone: +34 (0)935 390 966
Fax: +34 (0)935 390 970

CDVI
ITALIA
Phone: +39 0331 97 38 08
Fax: +39 0331 97 39 70

CDVI
MAROC
Phone: +212 (0)5 22 48 09 40
Fax: +212 (0)5 22 48 34 69

CDVI SWEDEN
[SWEDEN - DENMARK - NORWAY - FINLAND]
Phone: +46 (0)31 760 19 30
Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI UK
[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Phone: +44 (0)1628 531300
Fax: +44 (0)1628 531003

DIGIT
FRANCE
Phone: +33 (0)1 41 71 06 85
Fax: +33 (0)1 41 71 06 86

cdvigroup.com